

<b>Prosedyre for smittevask av beredskaps rom mottak</b>		Dokumentnr. i ePhorte:
		Versjon: 1 Side: 1 av 1
Utarbeidet av: Bente Teigmo	Godkjent av: Pål Barkvoll, dekan	Dato: 27.03.20

### 1. Endringer siden forrige versjon

Dette er andre versjon. Nytt kulepunkt under 4.2.

### 2. Hensikt og omfang/formål

Prosedyren er utarbeidet for å sikre riktig smittevask av beredskaps rom under Corona- Covid 19 pandemien. Prosedyren gjelder alle som skal utføre smittevask av beredskapsrommet etter behandling av pasienter med mistenkt eller påvist smitte med Corona –Covid 19.

### 3. Ansvar

Instituttet er ansvarlig for at alle som skal utføre smittevask er kjent med denne prosedyren.

### 4. Fremgangsmåte

Rommet er på forhånd desinfisert med Perasafe av behandlingspersonalet. For å sikre at aerosoler har lagt seg, skal rommet stå i 35 minutter etter desinfeksjon før renholdspersonale går inn og vasker.

4.1 Ta på følgende verneutstyr før du går inn i rommet. Utstyr ligger på tralle på utsiden av rommet.

- Hette
- Engangsfrakk eller plastforkle
- Munnbind med visir eller munnbind og briller/visir
- Hansker

4.2. Gå inn i rommet og lukk døren bak deg

- Benytt vanlig rengjøringsklut, eventuelt engangsklut
- Vask unit etter vanlig fremgangsmåte
- Fjern overtrekksplast fra unit, traller og annet utstyr
- Vask alle berøringspunkter på vegger, - brytere, håndtak o.l.
- Vask alle vannrette flater – benker, lokk på avfallsbeholder o.l.
- Vask til slutt gulvet
- Kast brukte kluter i gul pose til vask
- Kast engangskluter i gul avfallssekk inne på rommet
- Ta av verneutstyret og kast det i gul avfalls sekk
- Utfør håndhygiene, ta på nye hansker
- Ta den gule avfallssekken ut av beholderen og snør igjen med sekkedrill som ligger på utstyrstrallen
- Gul sekk transporteres ned til avfallsbeholder i garasjen på vanlig måte

5.0 Definisjoner. Se punkt 2.

6.0 Avvik eller dissens meldes leder og rapporteres inn i UiOs HMS avviks system.

7.0 Se [www.odont.uio](http://www.odont.uio) for renholdsprosedyrer.